

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

ISOLAB Sh-101

Thermo-hygrometer -50/+70 °C

IL-060.03.001



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Kazalo

| | |
|------------------------|---|
| Tehnični podatki:..... | 3 |
| Merilno območje:..... | 3 |
| Funkcije tipk:..... | 3 |
| Opis delovanja:..... | 3 |

Tehnični podatki:

Merilno območje:

– 50 °C~70 °C ali – 58 °F~158 °F 10% RH~99% RH
Natančnost: +/- 1 °C ali +/- 2 °F, +/- 5% RH
Ločljivost zaslona: 0.1 °C ali 0.1 °F, 1%RH
°C / °F Stikalo
Beleženje Max / Min temperature
Prikaz datuma in časa
Delovna napetost: 1.5V (AA)



Funkcije tipk:

MODE: za vklop ure in alarma, pridržite tipko 2 sekundi, da nastavite čas;
ADJ: za preklop med uro in datumom, pri nastavljanju ure in alarma dodamo "1"
C / F: za preklop med °C in °F;
MAX / MIN: za prikaz najvišje ali najnižje temperature in vlažnosti, shranjene v spominu; izbris spomina.

Opis delovanja:

Vstavite baterije, zaslon bo prikazal vse znake. Po treh sekundah bo prikazal čas. Prednastavljen čas je 12:00, datum pa 1/1.

Pridržite tipko MODE 2 sekundi za nastavitve ure, datuma in oblike zapisa časa. S pritiskom na tipko UP dodate "1". Če 1 minuto ne pritisnemo nobene tipke, se vrne v začetni prikaz. Za nastavljanje alarma pritisnemo tipko MODE, da preklopimo v meni alarma, ter nato pridržímo tipko MODE 2 sekundi. V prikazu alarma pritisnemo tipko ADJ za izbor med štirimi stanji alarma (glej LCD zaslon):

- | | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| 1. Prikaz: |  | alarm točno ob uri |
| 2. Prikaz: |  | alarm ON |
| 3. Prikaz obeh: | | dve funkciji, vse vključeno (ON) |
| 4. Brez prikaza: | | dve funkciji, vse izključeno (OFF) |

Ob pritisku na tipko °C / °F se bo izmerjena temperatura prikazala v °F, če tipko pritisnemo ponovo, se nam prikaže rezultat v °C.

Pritisk na tipko MAX / MIN nam prikaže najvišjo in najnižjo temperaturo ter vlažnost. Če tipko MAX / MIN pridržímo 2 sekundi, izbrišemo spomin.

Servis Mikro + polo



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**